

De machine bedienen

KitchenAid, 3,1 liter food processor, model 5KFP1335

! Voor het malen van grote porties (4 personen of meer) gebruik je de grote kom, voor kleine porties (1-3 personen) gebruik je de kleine kom.

Hoe werkt de machine

- Zet altijd het deksel (juist) op de kom, anders werkt de machine niet!
- In je recept staat of je de machine op stand 1 of op stand 2 moet laten draaien.
- Om de machine te laten draaien druk je gewoon op het cijfer van de stand die je nodig hebt. Om te stoppen druk je op de o.
- De knop 'Pulse' en de schuifknop 'Thin-Thick' heb je niet nodig, deze zijn bestemd voor andere functies van de machine.

Let op!

- Zet het mes in de mengkom vóórdat je het voedsel in de kom doet!
- Gebruik – om de messen en kommen niet te beschadigen – enkel de bijhorende spatel om in de kom te roeren of eten uit te scheppen.
- Breek of snijd het voedsel zoveel mogelijk in kleine stukken, zoals de handleiding voorschrijft, om te voorkomen dat je toch nog grote stukken overhoudt na het malen.
- Door de snelheid van de messen wordt het voedsel altijd een beetje omhoog geworpen in de machine. Om stukjes zoveel mogelijk te voorkomen moet je het voedsel tussendoor soms even met de spatel naar beneden duwen.
- De handleiding geeft aan wanneer dit nodig is.
- Controleer voordat je de gemalen voeding serveert altijd of er geen te grote stukken meer inzitten. Als je toch te grote stukken vindt, haal deze dan uit de voeding of snijd ze met de hand even wat kleiner.